



# **EDIO-S003**

## **硬體使用手冊**

**版本 : V.1.4.1**

**日期 : 2010.08**

**<http://www.epcio.com.tw>**



## 目 錄

<b>第一章 概論</b>	<b>2</b>
1.1. 功能簡介	2
1.2. 規格說明	2
1.3. 系統連接圖	3
<b>第二章 硬體安裝說明</b>	<b>5</b>
2.1. 輸出入接腳定義	5
2.2. 連接器接腳定義	6
2.3. 燈號顯示定義	7
2.4. 其他	7
<b>第三章 系統配線</b>	<b>8</b>
3.1. 輸出接線	8
3.2. 輸入接線	9
3.2.1. Source 型輸入	9
3.2.2. Sink 型輸入	10
3.3. 傳輸距離	11
3.4. 接地配線	11

## 第一章 概論

### 1.1. 功能簡介

- 串列通信介面
- 64點數位輸入
- 64點PhotoMos Relay 輸出
- 與控制母板電位隔離
- 搭配乘載盒，適用 DIN 標準 TS32(A)/TS35(A) 軌道

### 1.2. 規格說明

- Size : 107mm x 290mm
- DIN 標準 TS32(A)/TS35(A) 軌道包裝
- 5EHDBV端子(插拔式)、EK500V4L端子(螺絲型)或5EEHDV端子(插拔式)(町洋DINKLE)
- 工作環境溫度 0°C ~ 55°C
- EDIO-S003
  - 64個Source-Type 或 Sink-Type輸入點
    - ◆ 前4點可規劃為具中斷功能
    - ◆ 輸入點和 COM 短路或開路來決定輸入
    - ◆ Source Type：輸入工作電壓COM需要+5~24V
    - ◆ Sink Type：輸入工作電壓COM需要0V
  - 64 個 PhotoMos Relay 輸出點
    - ◆ Source Type：輸出工作電壓 COM 需要+5~24V
    - ◆ Sink Type：輸出工作電壓 COM 需要 0V
    - ◆ 單點最大 100 mA
- 電源需求：
  - ◆ E5V 一組 (+5V (+4.5V~+5.5V) ---500 mA)
  - ◆ 各輸入輸出的COM電源

**\*\*E5V 電壓若是過低 (小於+4.5V),EDIO-S003模組將無法正常工作**

### 1.3. 系統連接圖




圖 1. EDIO 輸出入控制模組系統連接圖

圖 1 為 EDIO 模組系統連接圖，Host PC 透過 ISA/PCI Bus 與 EPCIO/EDIO 控制母板做資料的存取，包括輸入點的讀取，輸出點的控制，及中斷訊號處理。

圖 2 所示為 EPCIO/EDIO 控制板方塊圖，圖上的 EPCIO/EDIO ASIC (Master Mode)負責在固定的時間內把遠端 IO 點的狀態做讀取與更新的工作，其中輸出部分先經過驅動電路轉成差動訊號後由 9 Pin 連接器輸出至遠端模組，輸入部分則接收由連接器輸入之差動訊號，經光耦合器後送至 ASIC 輸入。

圖 3 為 EDIO-S003 功能方塊圖，EDIO ASIC (Slave Mode) 負責接受來自於 EPCIO/EDIO 控制板的資料並輸出及讀回實際 IO 接點狀態。整個架構採省配線化，遠端控制模式，所有控制電路整合入 ASIC 內部，以提高產品可靠度及穩定性。




圖 2 EPCIO/EDIO 控制板功能方塊圖




圖 3 EDIO-S003 功能方塊圖

## 第二章 硬體安裝說明

### 2.1. 輸出入接腳定義

EDIO-S003 遠端控制模組輸出入訊號接腳定義如下圖 4-1 (使用 5EHDBV 端子)圖 4-2 (使用 EK500V4L 端子或 5EEHDV 端子)：

O0 ~ O63 分別為輸出點第 0 點至第 63 點 (5EHDBV 端子、EK500V4L 端子或 5EEHDV 端子，町洋 DINKLE)、I0 ~ I63 分別為輸入點第 0 點至第 63 點 (5EHDBV 端子、EK500V4L 端子或 5EEHDV 端子，町洋 DINKLE)、COM 為+24 或 0 伏特電壓輸入、提供給輸出入點使用、E5V / EGND (CN3)為+5 伏特電壓輸入、提供給 ASIC 使用、通信用 (CN1) 為 D-型連接頭，連接 EPCIO/EDIO 控制版與 EDIO-S003。




圖 4-1 EDIO-S003 遠端模組(使用 5EHDBV 端子)




圖 4-2 EDIO-S003 遠端模組(使用 EK500V4L 端子或 5EEHDV 端子)

## 2.2. 連接器接腳定義

CN1： 通信連接器接腳定義如下

1	CLK\	6	CLK
2	SCS\	7	SCS
3	SDO\	8	SDO
4	SDI\	9	SDI
5	GND		

圖 5. CN1 連接器腳位定義

接腳 1,6 分別為 CLK\, CLK，傳送時脈差動輸入

接腳 2,7 分別為 SCS\, SCS，模組選擇致能差動輸入

接腳 3,8 分別為 SDO\, SDO，串列資料差動輸出訊號

接腳 4,9 分別為 SDI\, SDI，串列資料差動輸入訊號

接腳 5 為 GND，是 E5V 地電位

CN1：9 pin D-sub

**CN3：電源連接器接腳定義如下**




圖 6. CN3 連接器腳位定義

接腳 1,2 分別為+5V 電源輸入

CN3：町洋(Dinkle) 2pin 5EHDV

### 2.3. 燈號顯示定義

EDIO-S003 模組上共有 1 個綠色 PWR(D4)、1 個橘色 LNK(D6)及 1 個紅色 WDG(D7)，其中定義：

PWR	綠色	亮→ E5V 有輸入,且極性正確
LNK	橘色	恆亮→與 Master 通訊正常,閃爍→與 Master 通訊異常
WDG	紅色	亮→ Enable WDG, 暗→Disable WDG

### 2.4. 其他

#### JP1—EN\_WDG

----將 JP1 之 EN\_WDG 短路，可使 Watch Dog 功能不動作(即與 Master 端通訊異常時不發出 RESET 訊號，RESET 永遠不會發生)；若要使用此功能，則將 JP1 之 EN\_WDG 開路。

----出廠時 JP1 設定為短路



## 第三章 系統配線

### 3.1. 輸出接線




圖 8.輸出接點接線示意圖

圖 8 所示為 EDIO-S003 遠端模組輸出點接電磁閥或 Relay 的應用，EDIO-S003 可提供 Sink 型或 Source 型輸出。

當 COM 點接 24V 輸入，此時操作於 Source 型。當負載 Relay 線圈的一端接至輸出點 O0~O7，另一端接限流電阻至 24V\_GND(0V)。當輸出 HIGH(1)時，Relay ON，電流由輸出點流出。

當 COM 點接 0V 輸入，此時操作於 Sink 型。當負載 Relay 線圈的一端接至輸出點 O0，另一端接限流電阻至 24V。當輸出 HIGH(1)時，Relay ON，電流流入輸出點。

## 3.2. 輸入接線

EDIO-S003 遠端模組之輸入接線可接受 Source 型或 Sink 型輸入。

### 3.2.1. Source型輸入




圖 9-1 Source 型的輸入接點接線示意圖

圖 9-1 為 EDIO-S003 遠端模組輸入點接線 Source 型的應用，當 COM 輸入 24V 電壓時，此時操作於 Source 型，電流由輸入點流出。當 SW Button 一端接 I0~I7，另一端接 0V 時，控制卡內將讀到狀態為 LOW (0)；否則讀到狀態為 HIGH (1)。

### 3.2.2. Sink型輸入




圖 9-2 Sink 型的輸入接點接線示意圖

圖 9-2 為 EDIO-S003 遠端模組輸入點接線 Sink 型的應用，當 COM 輸入 0V 電壓時，此時操作於 Sink 型，電流流入輸入點內。當 SW Button 一端接 I0~I7，另一端接 24V 時，EPCIO/EDIO 模組內將讀到狀態為 LOW (0)；否則讀到狀態為 HIGH (1)。

### 3.3. 傳輸距離

測試條件：使用線材編號

E146924 AWM 2464 VW-1 80C 300V 24AWG

LL101096 CSA AWM A/B I/II 80°C 300V FT1 24AWG GEI TAI

具有隔離網的 9 芯 RS232 傳輸線

A. 測試線長 100 m 之最大傳輸率 為 650 k clock rate, 換算為 Data Update

Rate 約 150 us 可更新 64I/64O 資料一次

B. 測試線長 15 m 之最大傳輸率 為 3.4 M clock rate, 換算為 Data Update


Rate 約 30 us 可更新 64I/64O 資料一次

C. 測試線長 1.5 m 之最大傳輸率 為 4 M clock rate, 換算為 Data Update

Rate 約 25 us 可更新 64I/64O 資料一次

### 3.4. 接地配線

**重要**—在進行接地配線時，為了提昇抗外界雜訊之能力，建議使用者將 EDIO-S003 的接地端子(J10)用 3.5mm<sup>2</sup>以上地線與控制機箱(金屬板)相連接。J10 位置如下圖(紅色雙圈部份)：





## Revision History

日期	版本	修改內容
2007/04/23	1.2	第 2 頁規格說明第 3 項變更為 3 種端子以及第 6 頁 EDIO-S003 遠端模組增加圖 4-2。
2008/03/04	1.3	圖 8 中 +5~24V 更正為 +24V，第 9 頁輸入接線示意圖更改為圖 9-1 (Source 型)與圖 9-2 (Sink 型)。
2010/05/07	1.4.0	P.2 修改 COM 工作電壓說明以及電源需求原 +4.8V 修改為 +4.5V，P.7 增加 LNK、WDG 燈號顯示定義，以及 JP1—EN_WDG 使用說明。
2010/08/04	1.4.1	P.11 增加 EDIO-S003 接地配線說明。